

Kurzinfo zur Milbensperre Wandmontage

1.) Die Schrauben, mit der die Milbensperre an der Wand befestigt wird, bitte nicht zu fest anziehen, da das Plastik sonst unter Umständen bricht!

2.) Die Gewindestange bitte möglichst weit in die Milbensperre hineindrehen, da sie auch zur Stabilisierung benötigt wird. Wenn sie z.B. nur 1cm hineingeschraubt wird, kann der kleine Turm unter Belastung abbrechen. Die Gewindestange ist 11cm lang und für eine Sitzstange mit ca. 4cm Höhe gedacht. Die Gewindestange schaut dann noch so weit aus der Sitzstange heraus, dass die Unterlegscheibe und die Mutter gut draufpassen.



3.) In die Sitzstange muss ein Loch mit 10mm bis 11mm Durchmesser gebohrt werden. Die Hühnerstange muss nicht mit Werkzeug fest angeschraubt werden, es reicht wenn die Mutter handfest angezogen wird. Es muss noch Platz für den Deckel zwischen dem kleinen Turm und der Stange sein. Die Sitzstange darf nicht bis an die Wand reichen, hier sollten mindestens 1cm Abstand gelassen werden.



4.) Beim Einschieben des Deckels bitte drauf achten, dass er keinen Kontakt mit der Wand oder der Befestigungsplatte der Milbensperre hat. Der Deckel darf von den Milben nicht als Brücke verwendet werden können. Der Deckel wird durch das Gewicht der Sitzstange gehalten und muss nicht festgeschraubt werden. Falls der Deckel von den Hühnern verschoben wird, diesen bitte mit einer zusätzlichen Mutter fixieren.

5.) Milben können durch die Hühner auf die Stange gebracht werden, oder sie lassen sich von der Decke auf die Hühner fallen. Dies lässt sich nicht verhindern. Tagsüber verlassen die Milben die Hühner und suchen sich einen Platz, wo sie sich verkriechen können. Für diesen Zweck verläuft seitlich am Deckel ein kleiner Spalt, in den sich die Milben zurückziehen können. Außerdem werden die Milben zwischen Deckel und Sitzstange Zuflucht suchen. Diese Stellen sollten deshalb regelmäßig kontrolliert werden.

6.) Die Milbensperre ein bis zwei Tage nicht mit Öl befüllen. Falls man die Stange noch umsetzen möchte, ist es dann einfacher.

- 7.) Zum Befüllen der Milbensperre bitte normales Speiseöl verwenden. Das Öl regelmäßig kontrollieren, Verschmutzungen auf der Oberfläche können von Milben als Brücke genutzt werden.
- 8.) Die Milbensperre und der Deckel können bei max. 60°C in der Spülmaschine gereinigt werden.